Panasonic®



取扱説明書

DVD/CDプレーヤー

BE DVD-S37



このたびは、DVD/CDプレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(☞2~3ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。







DVDビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。 本機の番号は「2」です。

「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」が表示された DVDビデオの再生が可能です。

。 (例)







もくじ

準備	
安全上のご注意. 付属品. 再生できるディスク. お手入れ. 著作権. <i>準備1</i> リモコン. <i>準備2</i> テレビと接続. より高画質で楽しむ/迫力ある音声で楽しむ. <i>準備3</i> クイックセットアップ.	4 4 5 5 6 6 .7
操作	
再生する	8 9
リピート再生 便利な機能	0
グループを選んで再生 アングルの切り換え/画像の回転/静止画の切り換え	11 1 2 12 13
ご参考	
別売品のご紹介	

用語解説......19

故障かな!?......20

主な仕様.....22 保証とアフターサービス.....23 主な機能......裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。



_____この表示の欄は、「傷害を負う可能 **王** 性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区 分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起 | 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁 止し内容です。



く「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、火災・感電・ ショートの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。



ぬれた手で、雷源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わな いでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い 方や、交流100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不 良となり、火災の原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●長期間使わないときは、電源プラグを抜いてく ださい。

ご使用について

内部に金属物を入れたり、水などの 液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容 器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電 の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依 分解禁止 頼ください。


雷について

雷が鳴ったら、本機や雷源プラグに

触れない







接触禁止 感電の原因になります。

もし異常が起こったら

異常があったときは、電源プラグを抜く



を抜く

● 内部に金属や水などの液体、異物が 入ったとき

● 落下などで外装ケースが破損したとき

電源プラグ ● 煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

販売店にご相談ください。

注意

設置・接続について

不安定な場所に置かない



- 高い場所、水平以外の場所、振動や 衝撃の起こる場所に置かない
- 本機の上に重い物を載せたり、乗っ たりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因 になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が 破損すると、火災・故障の原因になることがあ ります。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因にな ることがあります。

で使用について

長時間使わないときや、お手入れのと きは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁 劣化、ろう電などにより、火災の原 因になることがあります。

電源プラグ ●ディスクは、保護のため取り出してお を抜く いてください。

ディスクトレイに指をはさまれないよ うに注意する



けがの原因になることがあります。

• 特にお子様にはご注意ください。

異常に温度が高くなるところに置か ない



外装ケースや内部部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火 災・感電の原因になることがあります。

乾電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体 や火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっし ょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾雷池の代用として充電式電池を 使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の原因になるこ とがあります。

- 長期間使わないときは、取り出しておいてく ださい。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談 ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い 流してください。液が目に入ったときは、失明 の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにき れいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

付属品



買い替えは、かっこ内の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。 電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

- □ 電源コード (VJA0536)
- □ 音声/映像コード (JAC3315N)
- □ リモコン用乾電池(単3形:2本)

再生できるディスク

RAM などは、本書内の表示です。

DVD-RAM	ÐVÐ	RAM	DVDビデオレコーダー、DVDビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録されたディスク
	R A M R A M 4.7	JPEG	DCF (Design rule for Camera File system)規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEGデータ ・当社製DVDビデオレコーダーで記録されたもの・RAM内のJPEGファイルを再生するには"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください(ロア15ページ)
DVD		DVD-A	本機では2チャンネルで再生されます
オーディオ	AUDIO	DVD-V	DVDオーディオの中のDVDビデオコンテンツを 再生するには"その他のメニュー"で"DVD-Videoとして再生"を選 んでください(CF15ページ)
DVDビデオ	VIDEO VIDEO	DVD-V	_
DVD-R	DVD R R4.7		当社製品にて録画・ファイナライズ*した当社製DVD-RをDVDビデオとして再生できます。
ビデオCD	OIGITAL VIDEO COMPACT OIGITAL VIDEO SUPER VIDEO	VCD	SVCD(IEC62107規格準拠)を含む
CD	DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO TEXT	CD	_
CD-R CD-RW	_	WMA MP3 JPEG CD VCD	WMA、MP3、JPEG、CD-DA、ビデオCDのいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ*した音楽用CD-R/CD-RW ● HighMAT規格に準拠して記録されたWMA・MP3・JPEGも再生できます。(HighMAT機能を使わずに再生するには、"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください(ぽ 15ページ)

- *録音・録画されたCD-R/CD-RW、DVD-Rを再生対応機で再生できるように処理すること。
- ●使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

再生できないディスク

・PAL方式で記録されたディスク (DVDオーディオは再生できますが、 静止画が正しく表示されないことがあります。)



- · DVD-RAM (2.6GB/5.2GB、TYPE1)
- ・ファイナライズされていないDVD-R
- · DVD-ROM · DVD-RW · DVD+R · +RW
- · CD-ROM · CD-G · SACD · Photo-CD · CDV
- · Chaoji VCD(超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、 DVCD)

本機では右記ロゴのついたディスク を2チャンネルで再生できます。





HighMAT™、HighMATロゴは、米 国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標また は商標です。



お手入れ

ディスクが汚れたときは

DVDオーディオ、DVDビデオ、ビデオCD、CD

- 水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。
- 推奨品: クリーニングクロス (品番: VUA7091) (サービスルート扱い)



DVD-RAM, DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー
 LF-K200DCJ1 (別売)、またはRFKZ0093 (サービスルート扱い) でふいてください。

使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。

● 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

ディスクに露がついたら

- 急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。
- DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー(上記)でふいてください。

ディスクの取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて 使用できないことがあります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 以下のディスクを使わない
 - ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク。 (レンタルディスクなど)
 - 一そっていたり、割れたりひびが入っているディスク。
 - 一ハート形など、特殊な形のディスク。
- 次のような場所に置かない
- 一直射日光の当たるところ
- 一湿気やほこりの多いところ
- 一暖房器具の熱が直接当たるところ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要ありません。
- 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS社の商標です。

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。


Windows Media, Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。 WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



準備1 リモコン

乾電池(付属)を入れる

使用範囲






準備2 テレビと接続




- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●各機器の説明書もご参照ください。

お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。(ビデオ内蔵テレビと接続するときは、ビデオ側でなく、テレビ側の入力端子に接続してください。)



テレビ背面



本機背面


ット


より高画質で楽しむ


S1映像端子

D1/D2映像端子

コンポーネント映像端子







本機背面


本機背面 プログレッシブ(C字19ページ、用語解説)映像を楽しむには、プログレッシブ対応テレビと、「D1/D2映像」 または 「コンポーネント映像」 端子を **使って接続した後、**クイックセットアップ(CF 下記)でプログレッシブ出力の設定を "可能"にし、画質メニューの "ビデオ出力モード"を "525P"にする。(CF 14ページ)


迫力ある音声で楽しむ

2チャンネル音声を楽しむ

本機背面

DVDビデオのマルチチャンネル音声を楽しむ





DI DOLBY または、 ロゴの付いた

アンプと接続し、"PCMデジタル出力"、 "Dolby Digital", "DTS Digital Surround"(プ17ページ)を設定してく ださい。


- DVDビデオに対応していないDTSデコ ーダーは使用できません。
- DVDオーディオの場合は2チャンネル で出力されます。

デジタル音声出力 (PCM/ビットストリーム)

準備3 クイックセットアッフ

お買い上げ後初めて [初期設定] を押すと、基本的な設定を 簡単に行える「クイックセットアップ」画面が表示されます。

テレビの電源を入れて、外部入力(「ビデオ1」など)に切り換える。












本機背面





クイックセット アップを終了し ます

5 初期設定


初期設定画面が 消えます


設定しなおすには

"その他" のメニューで "クイックセットアップ" を選んでください。(ぽ 17ページ)

再生する







● メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。再生しないときは [■] を押して再生を停止してください。

 ● DVD再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。再 生時にテレビの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換える前に必 ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

困ったときは、「故障かな!?」(『ア20、21ページ) を ご覧ください。

種類を切り換える

より高画質、高音質で楽しむ



AVエンハンサー

再生中のディスクを自動的に判別し、映像と音声(プト記)に最適な 効果を加えます。

[AVエンハンサー] を押して"入" を選ぶ



音声設定:アドバンスドサラウンド(プ下記)、

シネマボイス(2715ページ、音声メニュー)

画質設定:ピクチャーモード(『ア下記)

AVエンハンサー "入" 時は設定を個別に変えることはできません。

ピクチャー

ピクチャーモード

RAM DVD-A DVD-V VCD JPEG

[ピクチャーモード] を押して画質 を選ぶ



ノーマル: 通常画質

シネマ1:映画館で見ているようなしっとり感

シネマ2: 昔の映画などをくっきり

アニメ: アニメ向き

ダイナミック: コントラストを強調した、躍動感あふれる映像

アドバンスドサラウンド

RAM DVD-V VCD (2ch以上のディスク)


2本のスピーカー(またはヘッドホン)でサラウンド効果が得られます。

[アドバンスドサラウンド] を押して切り換える

— HP 2 強 ←----- HP (ヘッドホン)1 標準

効果的な視聴位置

テレビのスピーカーを使う場合 テレビの横幅=距離A



- サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド信 号が出ているように聞こえます。
- 接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。
- 音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- 「入」時は、スピーカーを3本以上つないでいても、2チャンネルで 出力されます。

再生の種類を切り換える

再生モード

オールグループ/プログラム/ランダム再生

DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG

停止中に「再生モード」を押して切り換える

オールグループ再生(DVD-A) \rightarrow プログラム再生 \rightarrow ランダム再生 - 通常再生 ←

● HighMAT CDをプログラム/ランダム再生するときは、"その他の メニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください。 ((15ページ)

すべてのグループを順に再生(オールグループ再生) DVD-A

[▶] (再生) を押す

オールグループ再生 再牛ボタンでオールグループ再牛スタート

好みの順に再生(プログラム再生)(最大32項目)

- 1 2 3 押して項目を選ぶ
 - 4 5 6 (全8ページ、番号入力) 789
 - 続けて選ぶときは、この操 (0) (10)
 - 作を繰り返してください。



- ◆次のページを見るには「アングル/ページ]を押す。
- 2 [▶] (再生)を押す

すべての項目を選ぶ(ディスクまたはタイトル、グループ内の全曲) [決定]を押したあと、[▲▼]で"ALL"を選び、[決定]を押す

予約を変更/追加する

[▲▼]で変更したい項目を選び、手順]を行う

予約を取り消す

[▲▼]で取り消したい項目を選び、[取消し]を押す

(「▲▼◀▶] で "クリア"を選び、「決定]を押しても取り消せます。)

予約を全て取り消す

[▲▼◀▶] で "**オールクリア**" を選び、**[決定**]を押す

(電源「切」、トレイの開閉でも取り消されます。)

順不同に再生(ランダム再生)

- DVD-A DVD-V WMA MP3 JPEG
 - ① ② ③ 押して項目を選ぶ
 - 4 5 6 (1字8ページ、番号入力) 7 8 9
 - 0 10
- [▶](再生)を押す

例: DVD-V ランダム再生 タイトル番号を選んで下さい。 タイトル ▲▼ 0 ~ 9 で選択 単生 で

リピート再生

経過時間表示の出るディスクのみ(1378ページ、本体表示)

JPEG 全てに働きます。

[リピート]を数回押して、繰り返す項目 を選ぶ



便利な機能



早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生

RAM DVD-V

映画のセリフなどを、早聞きしたり、遅く再生してしっかり聞き取り たいときに、再生速度を微調節できます。

再生中に [^, v 再生スピード] を 切す

DVD-VR ×0.9 ▶

×0.6 ↔ ×1.4 (0.1ずつ)

- [▶] (再生) を押すと、通常再生に戻ります。
- 速度調節中は
 - アドバンスドサラウンド(1379ページ) は働きません。
 - デジタル出力が、PCM 2チャンネルになります。
 - サンプリング周波数が 96 kHz の場合、 48 kHz になります。
- ディスクによっては働かない箇所があります。

グループ

グループを選んで再生

DVD-A WMA MP3 JPEG

1 停止中に[グループ]を押す

2 [▲▼]でグループ番号を選び、[決定]を押す



リモコンの数字ボタンでも選べます(1378ページ、番号入力)。

DVD-A すべてのグループを再生する(CF9ページ、オールグループ再生)

アングルの切り換え

DVD-V (アングルが複数記録されているディスク)

再生中に[アングル/ページ]を押して切り換える



記憶させた位置から再生(ポジションメモリー機能)

経過時間表示の出るディスクのみ(CF8ページ、本体表示) 「JPEG| 全てに働きます。

再生中に「ポジションメモリー」を押す

| 位置を記憶しました 一○ → ● ● ●

もう一度押すと上書きされます

電源「切」、「入」またはディスクを入れ直した後、

[▶] (再生) を押すと、記憶した位置から再生が始まります。

(この時点で記憶は消去されます。)

- ディスク5枚分まで記憶できます。6枚目以降は、一番古い記憶から順に消去されます。
- ディスクによっては記憶できない箇所もあります。

アングル/ページ

画像の回転

JPEG

再生中に[アングル/ページ]を押して切り換える

回転は、電源「切」、トレイの開閉で取り消されます。

あらすじリプレイ DVD-V (同一タイトル内のみ)

右の画面表示中に[▶] (再生)を押すと、記憶した位置までの各チャプターの冒頭を再生した後、その位置から再生が始まります。

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

● 放置しておくと、画面表示が消え、記憶した位置から再生が始まります。

ポジションメモリー機能を解除する

"▷"点滅中に [■] (停止) を押す。



見のがしたシーンをすぐ再生 (クイックリプレイ)

経過時間表示の出るディスクのみ(『F8ページ、本体表示) 「JPEG] 働きません。

再生中に [クイックリプレイ] を押す

数秒前に戻り、再生を続けます。



● ディスクまたは再生箇所によっては、戻る秒数が変わったり、機能 が働かないこともあります。



静止画の切り換え

DVD-A

再生中に[アングル/ページ]を押して切り換える

DVD-A DVD-V (音声が複数記録されているディスク) RAM VCD

[音声] を押して切り換える

● RAM VCD "L" (左)、"R" (右)、"LR" (左右) のいずれかを選べます。



DVD-V カラオケディスクでは、[◀▶]でボーカルの入/切ができます。

詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

[ズーム] を押して切り換える

押すたびに

づけます。

ズーム

RAM DVD-V VCD

オート \longrightarrow 4:3 標準 \longrightarrow ヨーロピアンビスタ \longrightarrow 16:9 標準 \uparrow \downarrow シネマスコープ2 \leftarrow シネマスコープ1 \leftarrow アメリカンビスタ

映像を拡大する (ズーム)

いろいろな横縦比の映像を拡大して、お使いのテレビ画面サイズに近

ズーム倍率を微調整する(任意ズーム)

画面表示中に[◀▶] を押す。

1.00倍~1.60倍:0.01倍刻み 1.60倍~2.00倍:0.02倍刻み


音声属性の表示

LPCM/PPCM/DD Digital/DTS/MPEG:信号タイプ

kHz:サンプリング周波数

bit:ビット数 ch:チャンネル数

GUI画面では以下のように示されます。



- ロー フリケンシー エフェクツ *Low Frequency Effectsの略。低域強調チャンネルのこと。

□ 字幕

DVD-V (字幕が複数記録されているディスク) VCD (SVCDのみ)

[字幕] を押して切り換える

● 字幕の入/切は [◀▶] を押す



RAM (字幕の入/切情報を含むディスクの入/切のみ) 当社製DVDレコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。(当社 製 DVD レコーダーでファイナライズした当社製DVD-Rも字幕の入/ 切情報は記録されません。)

[字幕] を押して、入/切する

スリーブ

指定時間に電源を切る(スリープ

[スリープ] を押す

押すたびに



- *再生終了(DVDのメニュー画面表示も含む)5分後に電源が切れます。
- ディスクによっては働かないものもあります。
- ボタン操作で停止やメニュー画面を表示したときは働きません。

残り時間を確かめるには

[スリープ]を1回押す

メニュー画面を使って再生

プログラムナビ プレイリスト

WMA・MP3・JPEGの再生 WMA MP3 JPEG

RAM内のJPEGファイルやHighMAT規格で記録されたディスクをHighMAT機能を使わずに再生できます。停止中に"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください。(ごう15ページ)

項目を順番に再生する(再生コンテンツメニュー)※RAM内のJPEGには使えません


メニュー画面表示中

[▲▼] で "オール"、"音声" または "静止画" を選び [決定] を押す

● 画面の入/切は、「トップメニュー]を押す。

項目を選んで再生する(ナビメニュー)


- 1 [メニュー] を押す
- 2 [▲▼◀▶]でグループを選び、[決定] を押す
- 3 ●グループ内の音声/静止画を順番に再生するには [決定] を押す
 - ●音声/静止画を選んで再生するには
 - [▲▼◀▶]で音声/静止画を選び、[決定] を押す
- ◆ 次のページを見るには【アングル/ページ】を押す
- JPEG画像を見ながら、WMA/MP3を楽しむには、JPEGファイルを選択した後、WMA/MP3ファイルを選ぶ。(逆の順序では、できません。)
- 画面の入/切は、[メニュー]を押す。



グループ 音声/静止画

■サブメニューを使う

-] [メニュー] を押す
- 2 [画面表示] を押す
- 3 [▲▼] で項目を選び [決定] を押す



■タイトルを検索して再生

- ひらがな・カタカナ・英数字をローマ字入力すると、その語句を 含むタイトルを検索します。(大/小文字は区別されません)
- グループ名を検索するときはナビメニュー画面内のカーソルを "グループ" 側に、音声/静止画のファイル名を検索するときは "音声/静止画" 側に置いてください。
- 1 [メニュー] を押す
- 2 [画面表示] を押す
- 3 [▲▼]で"検索"を選び [決定] を押す
- 4 [▲▼] で文字を選び [決定] * A 検索
 - [◀◀▶▶] で「A、E、I、O、U」にスキップします。
 - 確定した文字を変更するには [◀] を押して、文字を選び直す。
 - 続けて入力するには手順4を繰り返す。
 - 入力した文字で始まるタイトルを検索するには、[◀] で "*" を 消してから手順4を行う。
- 5 [▶]で"検索"を選び、[決定] を押す

検索結果が画面に表示されます。

6 [▲▼] でグループか音声/静止画ファイルを選び、〔決定〕 を押す

CDテキストの再生 CD (CDテキストのみ)

1 [メニュー] を押す

2 [▲▼]で曲を選び、[決定] を押す

◆ 次のページを見るには [アング ル/ページ]を押す。






HighMAT CDの再生

WMA MP3 JPEG

メニュー画面表示中

[▲▼◀▶] で内容を選び、[決定] を押す



メニュー: このメニューに含まれるプレイリス トやメニューを表します。

プレイリスト: 再生が始まります。

- メニュー画面に戻るには、[**トップメニュー**]を押してから [リターン]を数回押す。
- ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画 面表示中に「画面表示」を押す。

プレイリスト画面から選んで再生する

1再生中に[メニュー]を押す

- 2 [◀]→[▲▼]でリストを切り 換える
- 3 [▶]→[▲▼]で選び、[決定] を押す
 - ◆次のページを見るには「アング



プログラムナビ プレイリスト

RAMディスクの再生 RAM

※本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

番組を選んで再生(プログラムナビ再生)

- 1 [プログラムナビ] を押す
- 2 [▲▼] で番組を選び、 [決定]を押す
 - ●次のページを見るには「アング ル/ページ]を押す。
 - ●リモコンの数字ボタンでも選べ ます(1378ページ、番号入力)。



[▶] を押すとプログラム内容を確認できます。

お好みのシーンを再生(プレイリスト再生)

※プレイリストが作成されたディスクのみ

- 1 「プレイリスト」を押す 2 [▲▼] でプレイリストを
- 選び、[決定]を押す
 - ●次のページを見るには「アング ル/ページ]を押す。
 - ●リモコンの数字ボタンでも選べ ます(198ページ、番号入力)。




ル/ページ] を押す

● 画面を消すには、[メニュー]を押す。

パソコン等でファイルを作るときは

CD-R、CD-RWに記録した WMA MP3 JPEG

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファイル名はそれぞれグ ループ名・コンテンツ名として表示されます。



本機での制限

使用できるフォーマット: ISO9660 level 1及びlevel 2 (拡張フォーマットを除く)

- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再 生開始まで時間がかかることがあります。
- 8階層以降にあるグループは、メニュー画面の8階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は"」 (アンダーバー) で表示されます。
- メニュー画面とパソコンの画面では表示順が違うことがあります。
- ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。

WMA

● 著作権保護されたファイルは再生できません。

MP3

- ID3タグには対応していません。
- 再生可能なサンプリング周波数:

8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

● DCF (Design rule for Camera File system) 規格ver.1.0準拠

格外となり、画像が表示されないことがあります。

- のデジタルカメラで撮影したJPEGデータを表示します。 ーデジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCFの規
- パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデー 夕は表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画(TIFFなど)お よび音声付画像は再生できません。

GUI画面

1

画面表示

押す

(2回押すと、プログレス インジケーターが表示され ます。) (ご 15ページ) **2** 選ぶ 次の項目へ 次の項目へ) 決定 メニューを選ぶ

3 選ぶ ① ② ③ ④ 9 0 決定 ⑦ 8 9

内容を選ぶ

リタ**-**ン (戻る**)**

4

設定を終了する

表示される項目はディスクにより異なります。

メニュー

プログラム グループ タイトル チャプター トラック	項目を指定して再生
プレイリスト コンテンツ	
	時間を指定して飛びこす(再生専用タイムワープ) 1. [決定]を2回押して、タイムワープインジケータ ーを表示させる。
時間	2. [▲▼]を押して時間を選び、[決定]を押す。 ●[▲▼]を押したままにすると早くなります。 時間指定再生(タイムサーチ) 例) 1時間46分50秒から再生 [1] → [4] → [6] → [5] → [0] → [決定]

音声	(ぽ11ページ)	
	ビットレート/サンプリング周波数 (ご 19ページ) 表示	
静止画	静止画切り換え	
サムネイル	サムネイル画面表示	
字幕	(ぽ11ページ)	
マーカー (VR)	DVDビデオレコーダーで付けたマークを呼び出す。	
アングル	(☞10ページ)	
画像回転		
スライドショー	入←→切	
	間隔を 0-30秒に変更できます。	

その他の設定

再生スピード	(「『10ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生)
AV	(ぽ9ページ)
エンハンサー	

経過時間/残り時間表示切り換え

■ 再生メニュー

経過時間表示の出るディスクのみ。(CF8ページ、本体表示) (ただし、JPEGのリピートとマーカーはできます。)

リピート	(『アタページ、リピート再生)
A-Bリピート	お好みの2点間を繰り返し再生 (A-B リピート再生 始点/終点で [決定] を押す。取り消すには、さら に [決定] を押す。 ● RAM (静止画部分) には働きません。
マーカー (RAM には働 きません。)	お好みの位置を記憶 (5個まで) [決定] を押してから下記の操作を行う。 マークを付けるには → [決定] を押す。 他にマークを付けるには → [→]で "*" を選び、 [決定] を押す。 マークを呼び出すには → [→]でマークを選び、 [決定] を押す。 マークを取り消すには → [→]でマークを選び、 [取消し]を押す。 ・ 本機で付けたマーカーは、電源「切」、トレイの開閉で取り消されます。

● プログラム、ランダム再生中は働きません。

■ 画質メニュー

ピクチャーモード	(定9ページ)	
ビデオ出力 モード	5251(インターレ	ース)↔525P(プログレッシブ)
変換モード	上記 "525P" を: ブログレッシブ映 オート1 (標準) オート2: ビデオ:	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

その他の設定

■ 音声メニュー

アドバンスド サラウンド	(ぽ9ページ)
シネマボイス	映画のセリフを聞き取りやすくする DVD-V (ドルビーデジタル、DTS、3チャンネル以上で センターチャンネルにセリフが入っているディスク) 入 ←── 切
アッテネータ	音声がひずむ場合「入」を選ぶ ("音声出力"端子接続時)(C☞6、7ページ) 入 ← → 切

■ 表示メニュー

情報表示	入 ← → 切	
	JPEG 日付/詳細/切	
字幕位置	字幕位置を調整できます	
字幕の明るさ	オート (明るさを自動調節します)、0~-7	
4:3 アスペクト	16:9テレビへの4:3映像の表示のしかたを選ぶ。 ノーマル: テレビの画面幅に合わせて拡大 オート: 通常は"シュリンク"に、レターボックスの映像は"ズーム"に、自動的に切り換え シュリンク:テレビ画面中央に4:3の画面比で映す ズーム: 4:3の画面比で拡大	
ぴったりズーム	(ぽ11ページ)	
任意ズーム	(ぽ11ページ)	
GUIシースルー	GUIメニューの背景を半透明にします。 入 ←──→ 切	
GUI明るさ	-3~+3	

■ その他のメニュー

スリープ	(ぽ11ページ)
DVD-Video	● DVDオーディオの中のDVDビデオコンテンツを
として再生	再生するには、停止中に"DVD-Videoとして再生"
あるいは	を選ぶ
DVD-Audio	
として再生	
DVD-VR	● RAM内のJPEGファイルの再生や、
として再生	HighMATディスクをHighMAT機能を使わずに再生
HighMAT	するには、停止中に"データディスクとして再生"
として再生	を選ぶ
あるいは	
データディスク	
として再生	


■ 再生状況を確認(プログレスインジケーター)

経過時間表示の出るディスクのみ(1378ページ、本体表示)



初期設定

- 16~17ページの表をご覧になり、必要に応じて変更してください。
- 日本語 のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。
- 変更した設定は電源を切っても保持されます。



"ディスク"メニュー

7177 /	
項目	内容
音声言語	●日本語● 英語● オリジナル(ディスクの最優先言語)● その他*****
字幕言語	●オート ("音声言語"で選んだ言語で再生されなかったとき、字幕でその言語を表示)
	● 日本語 ● 英語 ● その他****
メニュー言語	●日本語 ● 英語 ● その他*****
視聴制限	レベル8すべて再生可
DVDビデオの視聴が制限できます。	レベル1~7: 記録のレベルに応じて再生不可 レベル0: すべて再生不可 レベル0: すべて再生不可 レベルを設定すると、暗証番号入力画面が表示されます。 画面の指示に従ってください。 暗証番号は忘れないでください。 視聴制限を超えるDVDビデオを入れると、画面上に表示が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

^{**}リモコンの数字ボタンで言語番号(17ページ)を入力します。

"映像"メニュー

項目		内容
TVアスペクト テレビサイズに合わせた映像の 表示方法が選べます。	•4:3パン&スキャン	: 標準テレビ 16:9の映像は左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていないソ フトは、レターボックスで再生します。)
	● 4:3レターボックス:	標準テレビ 16:9の映像は上下に帯のある映像で表示
	• 16:9:	ワイドテレビ 必要に応じてテレビ側の画面モードの設定を変えてください。
プログレッシブ出力	• 不可 : プログレッシブ• 可能 : プログレッシブ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
接続するTV テレビの種類に合わせて設定します。	標準(ブラウン管テレビ)3管式ブロジェクタープロジェクションテレヒ	● 液晶テレビ/プロジェクター
TVディレイ AVアンプとプラズマテレビを接続している場合、映像が音声より遅く感じるときに、タイミングを合わせることができます。	• 0ms • 20ms	• 40ms • 60ms • 80ms • 100ms
スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。	オートフィールド: 画像のブレフレーム: 小さい文字	ンが発生するとき Pや細かい絵柄が見えにくいとき

"音声"メニュー

項目	内容
PCMデジタル出力	●最高48kHz : 48 kHzまたは44.1 kHzまで対応
(デジタル音声出力端子接続時のみ、1377	●最高96kHz: 96 kHzまたは88.2 kHzまで対応
ページ)	ディスクが著作権保護されているときは、48 kHzまたは44.1 kHzに変換します。
接続機器が対応しているサンプリング周波	96 kHzに対応している接続機器でも、88.2 kHzに対応していないことがあります。(詳細は接続
数に合わせて選びます。	機器の説明書をご参照ください。)
Dolby Digital	● Bitstream : 右記ロゴのある機器と接続するとき □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(デジタル音声出力端子接続時のみ、1977	● PCM: 右記ロゴのない機器と接続するとき DIGITAL
ページ)	
DTS Digital Surround	● PCM : 右記ロゴのない機器と接続するとき <u>DIGITAL</u>
(デジタル音声出力端子接続時のみ、1377	● Bitstream: 右記ロゴのある機器と接続するとき
ページ)	SURROUND
音声のダイナミックレンジ圧縮 (ドルビー	●切◆入
デジタルのみ)	
小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	
早送り時の音声	●入 ●切
早送りするとき、音声のあり/なしが選べます。	

"画面表示"メニュー

	国山政小 ノーユ				
	項目				内容
	画面メニュー言語 初期設定画面、操作画面の言語を選びます。	●日本語	i	● English (英語)	
i	画面メッセージ	●入	● 切		
	画面メッセージを表示する、しないを選び ます。				

"その他"のメニュー

しの心のパーユ	
項目	内容
表示窓ディマー 本体表示窓の明るさを調節します。	明 ● 暗オート: 再生中は暗くなり、サーチや一時停止中などは一時的に明るくなる
オートパワーオフ 節電のため、操作しないときに自動的に電 源を切る設定をします。	◆ 入: スリープの設定に関係なく、停止状態で30分経過すると電源が切れます。● 切
HighMAT再生 HighMAT規格で記録したディスクの再生 方法を選びます。	● 入 : HighMATディスクとして再生 ● 切 : WMA/MP3/JPEGディスクとして再生
クイックセットアップ 本機の基本的な設定を、画面上での対話形式で行います。	 する:以下の設定を行います。 画面メニュー言語/接続するTV/TVアスペクト/プログレッシブ出力 ・クイックセットアップで 「画面メニュー言語" を変えると、"メニュー言語" (CF16ページ) も変わります。 しない
設定の初期化 本機をお買い上げ時の状態に戻します。	 する: 視聴制限(ぽ16ページ)を設定しているときは、暗証番号を入力してください。 本体表示窓の "INI"表示が消えてから、電源を入れ直してください。 しない

言語番号一覧表						
アイルライン アイルライン アイルライイルライイルライイルライイルランド アアアリカル アアリカル アアカルジラアカル アアカル アアルバメ アアルバメ アアルバメ アアル タデルア アルタデンタ ドールファイイン エオテライク ウウブル アクティク ウーク アイケーー	(6583 カザブ (6565 カシミール (6570 カタロニア (6566 ガリチア (6570 カタロニア (6566 ガリチザ (6582 カンボジア (7289 キルギス (7473 クルド (7473 クルドチア (7365 グリーンランド (8779 グリーンランド	: 6979 サモア: 7982 サンスクリット: 7982 サンスクリット 7876 ショナ: 7575 シンド: 7583 シンハラ: 6765 ジャワ: 7176 スウェーデン: 7578 スロバニア: 7578 スロバニア: 7589 スペイン: 7589 スペイン: 7589 スペイン: 7585 ズールー: 7185 サマリ: 7185 タミル・ランド): 9169 タザログ: 7185 タラリカ: 7186 タラリカ: 7586 タタール: 8185 タミル・ランド): タガログ: 7166 タジク	: 6779 中国語 : 8377 チベックニア : 8368 デンマーク : 8378 テルグマーク : 8378 トルウイン : 8378 トルカコ : 8378 トルカゴ : 8376 トルカゴ : 8376 ドイツル : 8387 トドイツル : 8387 トドイツル : 8387 トボウル : 8387 トボウル : 8387 トボウル : 8382 ハウサ : 8382 ハウサ : 8372 ハジカー : 8372 バスシュト : 8472 バスシュト : 8446 ヒンハール : 8446 ヒンハール : 8476 ヒンハール : 6783 ビルマ	: 9072 フィジー : 6679 フィンランド : 8473 フェロー : 8469 フランス : 6865 フリジア : 8487 ブータン : 8475 ブルガリア : 8482 ブルガーニュ : 8479 ベライ : 6869 ベトナム : 7869 ベンガル (バング : 7879 : 7265 ベルシャ : 7285 マオリ : 6665 マオリ : 8083 マケドニア : 8085 マラヤーラム : 7789 マルタ	6669 レトロマンス ラ): ロシア 6678	: 7771 : 7779 : 7778 : 8979 : 7669 : 7665 :) : 7684 : 7678 : 8277 : 8285

別売品のご紹介

2004年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コード/ケーブル(品番にはすべてRP-がつきます。)

名 称	品 番 (RP-)						
S映像コード	CVS0G10 (1.0 m)	CVS0G20 (2.0 m)	CVS0G30 (3.0 m)	CVS0G50 (5.0 m)	_	_	-
コンポーネントビデオコード	CVPCG10 (1.0 m)	CVPCG20 (2.0 m)	CVPCG50 (5.0 m)	-	-	-	-
D端子ケーブル	CVDG15A (1.5 m)	CVDG30A (3.0 m)	CVDG50A (5.0 m)	-	-	-	-
D端子ピンケーブル	CVCDG15 (1.5 m)	CVCDG30 (3.0 m)	-	-	-	-	-
音声コード	CAP3G05 (0.5 m)	CAP3G10 (1.0 m)	CAP3G15 (1.5 m)	CAP3G20 (2.0 m)	CAP3G30 (3.0 m)	CAP3G50 (5.0 m)	CAP3G100 (10.0 m)
光デジタルケーブル	CA2005A (0.5 m)	CA2010A (1.0 m)	CA2020A (2.0 m)	CA2030A (3.0 m)	-	-	_

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



シンボルマーク

Q&A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参 照ページ
接続/	マルチチャンネル音声を楽しむには、 どのような機器が必要か	●右記ロゴのあるAVアンブ(マルチチャンネ DICITAL DIGITAL DIGIT	7
設	プログレッシブ映像を楽しむには	●D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、	_
置	どんなテレビが必要か	対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	
[<u>_</u>	S映像端子、コンポーネントビデオ端	● D映像端子またはコンポーネント映像端子に接続すると、DVDに記録	7
つ	子、D映像端子すべてがあるテレビ	されたままの状態で信号を出力するため、S映像端子に接続する場合	
<u>(1)</u>	の場合、どれに接続したらいいのか	より、さらに忠実に色を再現します。	
7	別の地域でも使えるか	●本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオやDVDオー	●映像方式がNTSCであれば再生できます。	_
使	ディオ、ビデオCDは再生できるか	●DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでい	表紙
バ	3 7 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	なければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	21/120
かた	映像方式がPALのディスクは再生で	● DVDオーディオは再生できます。(映像を縮少して全体を表示します	_
15	きるか	が、上下に引き伸ばされた画面になることがあります。)	

ÜÌ	
か	
た	
(
っ	
い	
7	

リージョン番号がないDVDビデオデ ●リージョン番号がないディスクは再生できないことがあります。 ィスクは再生できるか 再生できません。 CD-Gは再生できるか ビデオに録画できるか ●ほとんどのDVDはコピー禁止処理がされており、録画できません。

	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	●デジタル信号 (PCM) で録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMデジタル出力": "最高48 kHz"、"Dolby Digital": "PCM"、 "DTS Digital Surround": "PCM" "アドバンスドサラウンド": "切" (ただしディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。	17 17 9
ш		● WMA、MP3は録音できません。	_

用

コンポーネント映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像(D端子出力映像と同等)を得ることが できます。また、本端子はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応 しているため、5251信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。テ レビやモニターなどにより入力端子の表示が異なる(Y/P_B/P_R、Y/B-Y/R-Y、Y/C_B/C_Bなど)場合がありますので、そちらの説明書もご覧く ださい。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定の時間間隔で刻み、 刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。] 秒間に 刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近 い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大 音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音 と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き 取りやすくできます。

デコーダー

DVDなどに圧縮して記録した音声データを、通常の音声信号に戻す装置。 この処理をデコードといいます。

ビットレート

1秒間に記録・伝送するビット(情報量の最小単位)の総数のこと。 デジタル信号を送るスピード、量を決めるもの。数値が大きいほど音質 や画質がよくなる。

フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があ ります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それ ぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されてい るもの。(映画撮影のフィルムは、24コマ/秒で記録されています。)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見なが ら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィール ドと呼ばれる2枚の画面からなっています。

フレーム

フィールド









- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じること がありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなり ますが、ブレを生じません。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525I(I: インターレース=飛び越し走 査)といわれるのに対し、その5251信号の倍の走査線数を持つ高密度 な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。プ ログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。 プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

ビットストリーム Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。AVアンプなどに搭載 されたデコーダーにより、5.1チャンネルなどのマルチチャンネル音声 信号に戻されます。

D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はブ ログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の 映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch) はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声デー 夕を効率よくディスクに収めることができます。

(Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。情報量が 多いので、リアルな音響効果が得られます。

LPCM (リニアPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる 音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-RやCD-RWに記録 したMP3方式の音声を再生できます。

P.PCM (パックトPCM)

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝え るため、より鮮明な画像を得られます。

WMA(Windows Media™ Audio)

米国 Microsoft Corporation で開発された音声圧縮フォーマットで す。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現でき ます。

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
電源が入らない	●電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	6
勝手に電源が切れる	● オートパワーオフを「入」にしていると、節電のため、停止状態で30 分経過すると電源が自動的に切れます。 ● スリープ機能が設定されています。	17 11
	7.5 Subjudici Bayes (1.00.00.50)	
各ボタン操作ができない	● ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。● 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	
リモコンが働かない	● 電池が入っていますか。電池が切れていませんか。	6
	● リモコン受光部に向けて正しく操作してください。	6
	● リモコンと本体の間に障害物 (ラックなどの色つきカラスも含む) かめりませんか。● 受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。	_
[▶] (再生)を押しても、再生が始まらない(または、すぐに停止する)	 寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことがあります。1~2時間放置してください。 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。 ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。 ディスクを正しく入れてください。 記録済みのディスクが入っているか確認してください。 初期設定 "視聴制限"の設定を確認してください。 静止画データの入ったMP3ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。 	- 表紙、4 5 8 - 16 -
プログラム/ランダム再生ができない	● プログラム/ランダム再生できないDVDビデオもあります。	_
VGD スキップ・早送り/早戻し中に メニュー画面が表示される	● ビデオCDでは正常な動作です。	_
ABリピートの終点(B点)が自動的に 決定される	● 始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックの終わりがB点となります。	_
ABリピートが自動的に解除される	●[クイックリプレイ] を押すと解除されます。	_
アングルを変えて見ることができない	● 複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えることができます。	_
音声/字幕言語が切り換えられない	● 複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。● 本機の [音声] [字幕] ボタンでは切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー画面等で切り換えできる場合があります。	_
字幕が出ない	 • 字幕の入っていないディスクでは字幕が表示されません。 • 字幕が "切" になっている場合は、字幕を "入" にしてください。 • A-Bリピート再生のA点、B点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。 	- 11 -
視聴制限で設定した暗証番号を忘れた すべての設定を、お買い上げ時の設定 に戻したい	以下の操作で本機をお買い上げ時の状態に戻してください。 停止中、本体の[■]と[I◀◀/◀◀]を押しながら、テレビ画面の "オールクリア" が消えるまで、本体の [▲、OPEN/CLOSE]を押す 本体の電源を「切」「入」する 	_
音声が出ない (または音がおかしい)	 接続した機器の音量を確認してください。 接続、設定を確認してください。 接続した機器の入力切り換えは正しいですか? アドバンスドサラウンドを"切"にしてください。 "音声出力"端子接続時は、"音声メニュー"で "アッテネータ"を "入"にしてください。 早見/早聞き・遅見/遅聞き再生中は2チャンネル出力になり、アドバンスドサラウンドは働きません。 再生速度を切り換えるときに、音が途切れることがあります。 	- 6, 7, 16, 17 - 9 15
	電源が入らない 勝手に電源が切れる 各ボタン操作ができない リモコンが働かない 「▶」 (再生)を押しても、再生が始まらない (または、すぐに停止する) プログラム/ランダム再生ができない VGD スキップ・早送り/早戻し中に メニュー画面が表示される ABリピートの終点(B点)が自動的に 決定される ABリピートが自動的に解除される アングルを変えて見ることができない 音声/字幕言語が切り換えられない 学幕が出ない 視聴制限で設定した暗証番号を忘れた すべての設定を、お買い上げ時の設定 に戻したい	 電調プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。 ● 本・トバワーオフを「入」にしていると、路電のため、停止状態で30 か経過すると電源が自動的に切れます。 ● スノーブ機能が設定されています。 ● ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 ● 電流が入っていますが、電池がりれていませんか。 ● リモコンが働かない ● 電池が入っていますが、電池がりれていませんか。 ● リモコンタ級紙に向けて正しく操作してください。 ● 日本・ロンテク級がに向けて正しく操作してください。 ● リモコンタ級紙に向けて正しく操作してください。 ● リモコンタ級紙に向けて正しく操作してください。 ● サンとる外の側に同言的「ラックなどの合うまガラスも会け)がありませんか。 ● リモコンタ級系に向けて正しく操作してください。 ● 大などの強い地が直接当たっていませんか。 ● リモコンタが機に向けてはくないを力を含むとに、レンズ部に露か付くことがあります。 オースクかはことがあります。 オースクからエレるが確認してください。 ● 本でスクか落す、ロースのからエレるが確認してください。 ● オースクかまして入れてください。 ● およ、アキンスクが持ている場合は、まれいにあいてください。 ● おは、サインスクがよりないの場合と、されいにあいてください。 ● おは、サーンスクがよりないの場合とできないのとびできます。 ● オーングルクシグム両性できないDVDビデオもあります。 ● アイトルノトラックの終わりが日点となります。 ● アオスクのメニュー画画が表示されるい。 ● とデオCDでは正常な動作です。 ● フログラム・ラングム両性できないのとがる場合とできます。 ● オースクのメニュー画画を守いり換えできる場合があります。 ● クイックリプレイ」を押すと解除されます。 ● クインタのリフレイ」を押すと解除されます。 ● クインタのリフレイ」を押すと解除されます。 ● クインタのリフレイ」を押すと解除されます。 ● クイックリフレイ」を押すと解除されます。 ● クイックリフレイ」を押すと解除されます。 ● クインタのリフレイ・オースクでは切り換えできません。 ● 本機の 「事前、ボッンでは切り換えできる場合があります。 ● クインタのリフレイ・オースクでは切り換えできる場合があります。 ● アルフィンの場合は、字標をデントにしてください。 ● 実際した機をおり、アメスクではずかり使用である。 ● 実際した機をおり、アメスクではずかりではながら、デレイスクでも、ディスクのはず事が表示されません。 ● 実際した機をおり、するといですがで、アンマンの操作をはないとからのます。 ● 実際した機をおり、アンマンのはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとからのよりにはないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとな

● WMAの再生中に雑音が生じることがあります。

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
(または音がおかしい) マボイスはBitstream信号には働きませ ● ディスクによっては効果が働かなかった ● 他の機器と "デジタル音声出力" 端子で接続力"、"Dolby Digital"、"DTS Digital Surr ● ディスク側で音声の出力方法を制限されてしるチャンネル以上のディスクは、本機ではフ		 ● "デジタル音声出力" 端子接続時は、アドバンスドサラウンドとシネマボイスはBitstream信号には働きません。 ● ディスクによっては効果が働かなかったり、出にくいものがあります。 ● 他の機器と "デジタル音声出力" 端子で接続しているときは、"PCMデジタル出力"、"Dolby Digital"、"DTS Digital Surround" を正しく設定してください。 ● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか。 3チャンネル以上のディスクは、本機ではフロントの2チャンネルのみが再生される場合があります。ディスクのジャケットなどを確認してください。 	17 - 17 -
	早送り/早戻しをしたら画像が乱れる	● 多少乱れることがありますが、故障ではありません。	_
映像	テレビに映像が映らない(または画面 サイズがおかしい)	 ● 接続を確認してください。 ● テレビの電源は入っていますか? ● テレビの入力切換は正しいですか? ● "TVアスペクト"は正しく設定されていますか? ● テレビ側の画面モードを変更してください。 ● ズーム機能で調節してください。 ● "表示メニュー"の "4:3アスペクト"で表示サイズを調整してください。ただし、PAL方式のDVDオーディオでは働きません。 ● プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。 ● ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。 	6, 7 - 16 - 11 15
	プログレッシブ出力(525P)時、映像の一部が二重にぶれて見える	 ● 映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。 "画質メニュー"の "ビデオ出力モード"を "5251"(インターレース出力)にしてください。 	14
	字幕の位置がおかしい	● "表示メニュー"の"字幕位置"の調節をしてください。	15
	メニュー画面が正しく表示されない	▼ズーム倍率を "×1.00" にしてください。"表示メニュー"の "字幕位置"を "0" にしてください。"表示メニュー"の "4:3アスペクト"を "ノーマル" にしてください。	11 15 15
	オートズーム(ぴったりズーム)が働 かない	テレビ側のズーム機能を解除してください。"オート"以外の倍率にするか、[◀▶]を押して微調整してください。映像全体が暗かったり、ディスクの種類によっては、働かないことがあります。	- 11 -
	"O"	● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。	_
画	"GXX CXX の画像ファイルは表示できません"	● 本機で表示できない画像ファイルです。	13
量	"ディスクを確認してください"	ディスクが汚れています。	5
奈	"プログレッシブ出力が不可になってい ます"	● プログレッシブ出力をするには、プログレッシブ対応テレビと接続し、 "映像" メニューの "プログレッシブ出力" を "可能" にしてください。	16
	画面メッセージが出ない	● "画面表示"メニューの"画面メッセージ"を"入"にしてください。	17
	"noPLAy"	● 再生できないディスクが入っています。● "ディスク"メニューの"視聴制限"を設定したディスクが入っています。● 番組が記録されていないディスクが入っています。	4 16 —
	"U11"	ディスクが汚れています。	5
表示窓	"U15"	● ファイナライズしていないDVD-Rを入れています。当社製品にて録画・ファイナライズした当社製DVD-Rを使用してください。	_
	"H□□" (□□は数字)	● 異常が発生しました。("H"以降の数字は、本機の状態によって変わります。)電源を一度、「切」「入」してください。	_
	"nodISC"	● ディスクが入っていません。● ディスクが正しく入っていません。	

■処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(CF23ページ)に修理をご依頼ください。 その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。

主な仕様

土 / ふ 1 上 1 次 (この仕様は、性能向上のため変更することがあります。)

許容周囲温度 +5~35 ℃

許容相対湿度 5~90 % RH (結露なきこと)

再生可能ディスク (8 cm、12 cm)

● DVD-RAM (DVD-VR規格対応、JPEGフォーマットのディスク)

• DVD-Audio

DVD-Video

● DVD-R (DVD-Video規格準拠)

● 音楽用CD (CD-DA)

● ビデオCD

■ スーパービデオCD (IEC62107準拠)

 CD-R/RW (CD-DA、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3、 WMA、JPEG、HighMAT レベル 2フォーマットのディスク)

MP3/WMA**

ビットレート:

WMA:

MP3: 32 kbps \sim 320 kbps

• JPEG*

- Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠

一画像解像度: 320×240~6144×4096

(サブサンプリング:4:2:2、4:2:0)

48 kbps~320 kbps

● HighMAT レベル 2(音声、画像)

信号形式: NTSC

映像出力

出力レベル: 1 Vp-p (75 Ω)

出力端子: ピンジャック

端子数: 1系統

S映像出力

Y出力レベル: 1 Vp-p (75 Ω)

C出力レベル: 0.286 Vp-p (75 Ω)

出力端子: S端子

端子数: 1系統

コンポーネント映像出力(525P/525I)

Y出力レベル: 1 Vp-p (75 Ω)

P_B/C_B出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

P_R/C_R出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

出力端子: ピンジャック

(Y: 緑、P₅/C₅: 青、Pʀ/Cʀ: 赤)

端子数: 1系統

D1/D2映像出力

Y出力レベル: 1 Vp-p (75 Ω)

P_B/C_B出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

P_R/C_R出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

出力端子: D端子

端子数: 1系統

音声出力

出力レベル: 2 Vrms (1 kHz、0 dB)

ピンジャック

出力端子: 端子数:

● 2ch出力 1系統

音声出力特性

周波数特性

● DVD(リニア音声):

4 Hz~22 kHz (48 kHzサンプリング)

4 Hz~44 kHz (96 kHzサンプリング)

● DVD-Audio: 4 Hz~88 kHz (192 kHzサンプリング)

● CD: 4 Hz~20 kHz (JEITA)

S/N比

• CD: 115 dB (JEITA)

ダイナミックレンジ

● DVD (リニア音声): 100 dB

• CD: 98 dB (JEITA)

全高調波歪率

• CD: 0.0025 % (JEITA)

デジタル音声出力

● 光デジタル出力: 光コネクター

● 同軸デジタル出力: ピンジャック

電源 AC 100 V 50/60 Hz

消費電力 7 W

外形寸法 430 (幅)×227 (奥行)×55 (高さ) mm

(突起物を含む)

質量 約1.9 kg

*MP3/WMA/JPEGを合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループの合計

再生可能な最大コンテンツ(トラック数と画像数)数:4000

再生可能な最大グループ数:400

保証とアフタ-**-ビス** (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVD/CDプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

20~21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていた

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容						
製品名	DVD/CDプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日				
品番	DVD-S37	故障の状況	できるだけ具体的に				

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 🤫 100 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

修理に関するご相談

ナショナル/バナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながり ます。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけくだ


	Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)										
			ナシ	ョナル	/パナソニック 修	理	ご 相 談 窓				
旭川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 3 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1 (0166)31-6151	北	1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地 241 (函館流通街 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目2-1 12 (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 12 (075)672-9636		1丁目1-7 15 (06)6359-6225 大和郡山市筒井町 800番地 15 (0743)59-2770	和歌山 兵庫	和歌山市中島499-1 12 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 12 (078)272-6645
秋田	青森市第二問屋町 3-7-10 3 (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 3 (018)826-1600	東 岩手 宮城	盛岡市羽場13地割30-3 な (019)639-5120 仙台市宮城野区扇町7-4-18 な (022)387-1117	山形福島	山形市流通センター 3丁目12-2 宮 (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301	鳥取米子松江	鳥取市安長295-1 17 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 17 (0859)34-2129 松江市平成町182番地 14 14 (0852)23-1128	出雲 浜田 岡山	出雲市渡橋町416 3 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93 3 (0855)22-6629	広島山口	広島市西区南観音 8丁目13-20 17 (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23 17 (083)986-4050
群馬茨城	宇都宮市御幸町 194-20 第(028)689-2555 高崎市大沢町229-1 3つ(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 第(029)864-8756		都 図 地 区 柳川市赤堀2丁目4-2 で (048)728-8960 干 京市中央区星久喜町 172 で (043)208-6034 東京都世田合区宮坂 2丁目26-17 で (03)5477-9780	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 农 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 农 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 农 (025)286-0171	香川徳島	高松市勅使町152-2 で (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 で (088)698-1125	高知	国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
富山福井	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 公 (076)294-2683 富山市寺島 1298 公 (076)432-8705 福井市開発1丁目112 公 (0776)54-5606	中 長野 静岡 名雄	部 地 区 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	岡崎岐阜高山	阿崎市岡町南久保28 10564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁自30 1058)323-6010 高田木72丁自30 10577)33-0613	福岡佐賀長崎	春日市春日公園3丁目 48 75 (092)593-9036 佐賀市錦島町大学 八戸字上深町3044 75 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 75 (095)830-1658	九大宮崎熊本	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎ (0985)63-1213		本渡市港町18-11 27 (0969)22-3125 鹿児島市与次部 17目5-33 27 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 27 (0997)53-5101
	a (0770/34-3606		☎ (052)819-0225	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	沖	縄 地 区 (098)877-1207		

73 (098)877-1207 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていた だくことがあります。





便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日			品 番	DVD-S37
販売店名			77 ()	_		

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.